

1. 後席音声独立なしの状態より、パターン1からパターン4を操作した時の音声状態

1) フロント:ナビ、リア:ナビ

初期状態	操作		純正時				H/U交換時			
			フロントディスプレイ表示	フロント音声	リアディスプレイ表示	リア音声	フロントディスプレイ表示	フロント音声	リアディスプレイ表示	リア音声
	—	—	ナビ	H/U	ナビ	フロントと同じ	ナビ	H/U	ナビ	フロントと同じ
パターン1	リモコン	後席独立SW ON	ナビ	H/U	ナビ	フロントと同じ (独立モードにならない)	ナビ	H/U	ナビ	フロントと同じ (独立モードにならない)
パターン2	リモコン	TV SW ON	ナビ	TV (VTR)	TV (VTR)	フロントと同じ	ナビ	TV (VTR)、H/U	TV (VTR)	フロントと同じ
パターン3	フロントSW (NAVI SW)	TV SW ON	TV (VTR)	TV (VTR)	TV (VTR)	フロントと同じ	TV (VTR)	TV (VTR)、H/U	TV (VTR)	フロントと同じ
パターン4	—	DVD-VIDEO挿	VIDEO	VIDEO	VIDEO	フロントと同じ	VIDEO	VIDEO、H/U	VIDEO	フロントと同じ

2) フロント:TV、リア:TV

初期状態	操作		純正時				H/U交換時			
			フロントディスプレイ表示	フロント音声	リアディスプレイ表示	リア音声	フロントディスプレイ表示	フロント音声	リアディスプレイ表示	リア音声
	—	—	TV (VTR)	TV (VTR)	TV (VTR)	フロントと同じ	TV (VTR)	TV (VTR)、H/U	TV (VTR)	フロントと同じ
パターン1	リモコン	後席独立SW ON	TV (VTR)	OFF (※)	TV (VTR)	TV (VTR) (独立モード)	TV (VTR)	OFF (※)	TV (VTR)	TV (VTR) (独立モード)
パターン2	リモコン	TV SW ON	TV (VTR)	TV (VTR)	TV (VTR)	フロントと同じ	TV (VTR)	TV (VTR)、H/U	TV (VTR)	フロントと同じ
パターン3	フロントSW (NAVI SW)	TV SW ON	TV (VTR)	TV (VTR)	TV (VTR)	フロントと同じ	TV (VTR)	TV (VTR)、H/U	TV (VTR)	フロントと同じ
パターン4	—	DVD-VIDEO挿	VIDEO	VIDEO	VIDEO	フロントと同じ	VIDEO	VIDEO、H/U	VIDEO	フロントと同じ

※デッキをCDやMDIにすることにより、CDやMDの音声になります。

3) フロント:ナビ、リア:TV

初期状態	操作		純正時				H/U交換時			
			フロントディスプレイ表示	フロント音声	リアディスプレイ表示	リア音声	フロントディスプレイ表示	フロント音声	リアディスプレイ表示	リア音声
	—	—	ナビ	TV (VTR)	TV (VTR)	フロントと同じ	ナビ	TV (VTR)、H/U	TV (VTR)	フロントと同じ
パターン1	リモコン	後席独立SW ON	ナビ	OFF (※)	TV (VTR)	TV (VTR) (独立モード)	ナビ	OFF (※)	TV (VTR)	TV (VTR) (独立モード)
パターン2	リモコン	TV SW ON	ナビ	TV (VTR)	TV (VTR)	フロントと同じ	ナビ	TV (VTR)、H/U	TV (VTR)	フロントと同じ
パターン3	フロントSW (NAVI SW)	TV SW ON	TV (VTR)	TV (VTR)	TV (VTR)	フロントと同じ	TV (VTR)	TV (VTR)、H/U	TV (VTR)	フロントと同じ
パターン4	—	DVD-VIDEO挿	VIDEO	VIDEO	VIDEO	フロントと同じ	VIDEO	VIDEO、H/U	VIDEO	フロントと同じ

※デッキをCDやMDIにすることにより、CDやMDの音声になります。

4) フロント:VIDEO、リア:VIDEO

初期状態	操作		純正時				H/U交換時			
			フロントディスプレイ表示	フロント音声	リアディスプレイ表示	リア音声	フロントディスプレイ表示	フロント音声	リアディスプレイ表示	リア音声
	—	—	VIDEO	VIDEO	VIDEO	フロントと同じ	VIDEO	VIDEO、H/U	VIDEO	フロントと同じ
パターン1	リモコン	後席独立SW ON	VIDEO	OFF (※)	VIDEO	VIDEO (独立モード)	VIDEO	OFF (※)	VIDEO	VIDEO (独立モード)
パターン2	リモコン	TV SW ON	TV (VTR)	TV (VTR)	TV (VTR)	フロントと同じ	TV (VTR)	TV (VTR)、H/U	TV (VTR)	フロントと同じ
パターン3	フロントSW (NAVI SW)	TV SW ON	TV (VTR)	TV (VTR)	TV (VTR)	フロントと同じ	TV (VTR)	TV (VTR)、H/U	TV (VTR)	フロントと同じ
パターン4	—	DVD-VIDEO挿	VIDEO	VIDEO	VIDEO	フロントと同じ	VIDEO	VIDEO、H/U	VIDEO	フロントと同じ

※デッキをCDやMDIにすることにより、CDやMDの音声になります。

後席独立モードではフロント音声の大きさに関わらず、音量の調節が出来ます。

2. 後席音声独立ありの状態より、パターン1からパターン4を操作した時の音声状態

1) フロント:TV、リア:TV

初期状態	操作		純正時				H/U交換時			
			フロントディスプレイ表示	フロント音声	リアディスプレイ表示	リア音声	フロントディスプレイ表示	フロント音声	リアディスプレイ表示	リア音声
	—	—	TV (VTR)	H/U	TV (VTR)	TV (VTR)	TV (VTR)	H/U	TV (VTR)	TV (VTR)
パターン1	リモコン	後席独立SW ON	TV (VTR)	TV (VTR)	TV (VTR)	フロントと同じ (独立モード解除)	TV (VTR)	TV (VTR)、H/U	TV (VTR)	フロントと同じ (独立モード解除)
パターン2	リモコン	TV SW ON	TV (VTR)	H/U	TV (VTR)	TV (VTR)	TV (VTR)	H/U	TV (VTR)	TV (VTR)
パターン3	フロントSW (NAVI SW)	TV SW ON	TV (VTR)	H/U	TV (VTR)	TV (VTR)	TV (VTR)	H/U	TV (VTR)	TV (VTR)
パターン4	—	DVD-VIDEO挿	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO、H/U	VIDEO	VIDEO

2) フロント:ナビ、リア:TV

初期状態	操作		純正時				H/U交換時			
			フロントディスプレイ表示	フロント音声	リアディスプレイ表示	リア音声	フロントディスプレイ表示	フロント音声	リアディスプレイ表示	リア音声
	—	—	ナビ	H/U	TV (VTR)	TV (VTR)	ナビ	H/U	TV (VTR)	TV (VTR)
パターン1	リモコン	後席独立SW ON	ナビ	TV (VTR)	TV (VTR)	フロントと同じ (独立モード解除)	ナビ	TV (VTR)、H/U	TV (VTR)	フロントと同じ (独立モード解除)
パターン2	リモコン	TV SW ON	ナビ	H/U	TV (VTR)	TV (VTR)	ナビ	H/U	TV (VTR)	TV (VTR)
パターン3	フロントSW (NAVI SW)	TV SW ON	TV (VTR)	H/U	TV (VTR)	TV (VTR)	TV (VTR)	H/U	TV (VTR)	TV (VTR)
パターン4	—	DVD-VIDEO挿	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO、H/U	VIDEO	VIDEO

3) フロント:VIDEO、リア:VIDEO

初期状態	操作		純正時				H/U交換時			
			フロントディスプレイ表示	フロント音声	リアディスプレイ表示	リア音声	フロントディスプレイ表示	フロント音声	リアディスプレイ表示	リア音声
	—	—	VIDEO	H/U	VIDEO	VIDEO	VIDEO	H/U	VIDEO	VIDEO
パターン1	リモコン	後席独立SW ON	VIDEO	VIDEO	VIDEO	フロントと同じ (独立モード解除)	VIDEO	VIDEO、H/U	VIDEO	フロントと同じ (独立モード解除)
パターン2	リモコン	TV SW ON	TV (VTR)	H/U	TV (VTR)	TV (VTR)	TV (VTR)	H/U	TV (VTR)	TV (VTR)
パターン3	フロントSW (NAVI SW)	TV SW ON	TV (VTR)	H/U	TV (VTR)	TV (VTR)	TV (VTR)	H/U	TV (VTR)	TV (VTR)

後席独立モードではフロント音声の大きさに関わらず、音量の調節が出来ます。