

スイッチの[HIGH]切替設定について



起動タイミングのスイッチを[HIGH]に切替えてご使用ください。

[ACC]では本体が起動せず音声がりません。ご注意ください。

