

## カメラの映像について

- 表示されるカメラの視点は KSX-01 付属のカメラビュー切替スイッチで変更することが出来ます。
- 表示可能な視点はシフト位置にて異なります。
- スイッチを 1 秒以上長押しするとカメラ映像をオフすることができます。
- シフトをリバースレンジにしても画面が切り替わらないときは、新ナビ/デッキの配線やカメラの表示設定をご確認ください。
- 新ナビ/デッキのガイドライン表示の設定を OFF にしてください。OFF に設定できない場合は、カメラ表示中は新ナビ/デッキのガイドラインが重なって表示されます。

### シフト位置がR(リバース)以外のときに表示される映像(視点)



- ① トップ映像+前方映像      ② 前方ワイド映像      ③ サイド映像+前方映像  
スイッチを押す毎に表示される映像が変わります。

① → ② → ③ → もとの表示画面 → ① → …

### シフト位置がR(リバース)のときに表示される映像(視点)



- ⑤ トップ映像+後方映像      ⑥ 後方ワイド映像      ⑦ サイド映像+後方映像  
スイッチを押す毎に表示される映像が変わります。

⑤ → ⑥ → ⑦ → ⑤ → …

## ガイド線について

- ガイド線は固定表示の距離目安線とハンドル操作と連動する進路目安線(※)が表示されます。  
※車種、装備内容により、進路目安線を表示する機能がない場合があります。詳細は車両の取扱説明書をご覧ください。
- 進路目安線の ON/OFF は切替えることができます。

### 切替え手順

1. エンジンキーを OFF にします。
2. カメラビュー切替スイッチを押しながら、エンジンスイッチを ON(IG)にします。  
(エンジンスイッチのポジションが ACC では操作できませんのでご注意ください。)
3. そのままカメラビュー切替スイッチの LED が点滅するまで押し続けます。(約 4 秒)
4. LED の点滅が確認出来たら、カメラビュー切替スイッチから手をはなします。  
(LED が高速点滅に変わり、設定モードに入ります。)
5. 市販ナビが完全に起動するまで待ちます。
6. 市販ナビ起動後、カメラビュー切替スイッチを押し、カメラ映像を表示させます。  
(表示まで 2~3 秒かかることがあります。)
7. カメラ映像が表示されている状態で、カメラビュー切替スイッチを 6 秒以上押し続けると、はなしたときに進路目安線の ON/OFF を切替えることができます。
8. エンジンスイッチを OFF にします。(設定内容は保存されます。)