


IF27ファームウェア更新手順 V3.5への更新手順

注意!!

- 作業時間に約5程度かかります。
その間、車のエンジン(IF27の電源)を切らないでください。

1. 弊社ホームページよりV3.4ファームウェア (IF27_FW20171002.exe) をダウンロードします。ダウンロードしたファイルをダブルクリックし実行・解凍します。解凍すると、デスクトップに「IF27_FWV3.5」にフォルダが作成されます。
ダウンロード先 [http://www.beatsonic.co.jp/if/if27_verup.php]


2. USBメモリーに、「IF27_FWV3.5」のフォルダの中身のみをUSBメモリーにコピーします。



3. USBメモリーをIF27のUSBポートに挿します。




USBメモリーに正しいファイルを認識すると、USBメモリーから自動的に更新ファイルを読み込みます。
(読込が完了すると、約30秒程度真っ暗な画面になりますが、異常ではありません。)



上の画面が表示されたら、IF27からUSBメモリー抜き取ります。
この更新作業は約30秒～1分かかります。
更新作業が完了次第、IF27は自動的に再起動します。
(再起動までに約30秒真っ暗な画面になりますが異常ではありません。)

4. IF27の更新バージョン確認



IF27の画面右下に、V3.5と表示されていれば、更新作業は完了です。