

# Beat-Sonic® BC10 取扱説明書

NO.000003

この度はバックカメラアダプターBC10をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
取付ける前にこの取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

## ■本機の特徴

- ・ミツビシ デリカD:5の純正カメラコントローラーからの映像を市販ナビに映すためのアダプターです。
- ・市販ナビにバックカメラ入力があれば純正バックカメラ、VTR入力があれば純正フロントカメラ、サイドカメラも使用できます。(純正パネルにある「CAMERA」ボタンで任意の映像に切替えてご使用ください。)
- ・デッキ交換に必要なアンテナ変換ケーブルを付属しました。

## ■注意事項

- ※接続するナビにはRCAのバックカメラ入力端子が必要です。
- ※フロントカメラ、サイドカメラを映すには、接続するナビにVTR入力が必要です。

## ■同梱品

カメラ映像取出しコネクター、映像分配器(VD2)、アンテナ変換ケーブル、RCAケーブル(3)

## ■お取り付け上の注意事項

故障の原因となる恐れがあるので、接続を間違えないようにしてください。



- ※ 運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
- ※ パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
- ※ 水のかかる所、湿気、ほこりの多いところに取付けないこと



- ※ このアダプターの不当な取扱による不具合または不当な取付けによって生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、ご装着の際はあらかじめご了解ください。


## ⚠️ 取付作業を行う前のご注意

- ※ 配線作業中はバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※ 車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
- ※ 取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常に動作することを確認してください。




## ■取付方法

### 市販ナビにバックカメラを映す接続方法



### 市販ナビにバックカメラ、フロントカメラ、サイドカメラを映す接続方法



## ■正常に動作しないとき

カメラが正常に動作しないときやカメラの切替えがうまくできないときはデッキの周囲にあるCANコントローラーのコネクターを抜き、1分ほど待ってからもう一度差し込んでください。(CANコントローラーのリセット)

**リバース信号を接続する車両側配線はカーディーラーにお問い合わせください。**

## (株)ビートソニック

〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5

TEL: 0561-75-1655 / 0561-74-5592 FAX: 0561-74-5595

URL: <http://www.beatsonic.co.jp>